Raspberry Pi OS - Watchdog

> Hier wird beschrieben wie der Hardware Watchdog für einen Raspberry Pi aktiviert wird.

Aktivieren des Hardware Watchdogs

In der Datei **/boot/firmware/config.txt** unter **[all]** folgenden Eintrag hinzufügen:

```
dtparam=watchdog=on
```

Weitere Schritte befinden sich in der Anleitung zur Installation und Konfiguration des Pakets watchdog.

Revision #28
Created 2026-03-22 23:06:27 UTC by Admin
Updated 2026-03-30 15:47:43 UTC by Admin