

# Raspberry Pi OS - WiFi / Bluetooth deaktivieren

Hier wird beschrieben wie beim Raspberry OS WiFi und/oder Bluetooth deaktiviert werden kann.

## Permanent

Um beide permanent zu deaktivieren, in der **/boot/firmware/config.txt** am Ende folgendes hinzufügen:

```
[all]
dtoverlay=disable-wifi
dtoverlay=disable-bt
```

---

Revision #3

Created 2026-03-04 23:32:09 UTC by Admin

Updated 2026-03-26 22:09:55 UTC by Admin